



**POWER
WIPES®**

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes (blue)
Lingettes bleues pour la désinfection et le nettoyage de surfaces,
surtout dans le secteur alimentaire.



Propriétés du produit

- lingettes bleues, non-pelucheuses et non-déchirables
- solution d'imprégnation contenant de l'acide tartrique
- PT2 et PT4 approuvées
- bactéricide, levuricide et activité virucide contre les virus enveloppés
- sans parfum ni colorants

Domaine d'application

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes (blue) sont des lingettes prêtes à l'emploi et non-pelucheuses pour la désinfection et le nettoyage de surfaces en une seule étape. Recommandées pour une utilisation dans le secteur alimentaire et l'hôtellerie-restauration.

Efficacité et méthodes de vérification

Bactéries et levures	Méthode	Charge	Temps d'action
Bactéricide	EN 16615	avec action mécanique, charge haute	2 minutes
Levuricide	EN 16615	avec action mécanique, charge haute	2 minutes
Virus	Méthode	Charge	Temps d'action
activité virucide contre tous les virus enveloppés	EN 16615 (adaptée)	avec action mécanique, charge haute	2 minutes

Spectre d'action

Efficace contre les bactéries, les levures et les virus enveloppés en deux minutes.

Application

Essuyer les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient entièrement mouillées et les maintenir humides pendant tout le temps d'action de 2 minutes. Laisser sécher complètement et jeter la lingette après usage. Le port de gants n'est pas nécessaire dans des conditions normales d'utilisation. N'utiliser que des lingettes suffisamment humides. Refermer le couvercle après utilisation et conserver le récipient fermé de manière étanche. Protéger contre le gel. Ne conviennent pas à une utilisation sur des matériaux sensibles aux acides et les métaux tendres. Pour un usage professionnel uniquement.

Description de la solution d'imprégnation

Sans alcool, sans aldéhydes, sans agents blanchissants, sans chlore et sans composés organiques volatils (VOC).

Composition de la solution d'imprégnation

Contient < 5% de phosphates, de tensioactifs anioniques, de tensioactifs non-ioniques.
Désinfectants : Benzoate de sodium (0,4g/100ml), (+)- Acide tartrique (0,4g/100ml).

Stockage

Dreumex Désinfectant & Cleaning Wipes (blue) sont stockables à température ambiante dans des conteneurs en emballage d'origine. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage.

Prescriptions légales

Dreumex Désinfectant & Cleaning Wipes (blue) sont soumises au règlement (UE) N° 528/2012 relatif aux produits biocides ainsi qu'au règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents.

UFI: MF30-00U1-7000-51JH

Numéro d'admission : EU-0018737-0001

Une Fiche de Données de Sécurité pour Dreumex Désinfectant & Cleaning Wipes (blue) selon la directive de la CE est disponible et peut être téléchargée sous www.pgp-skincare.com.

Types de produits

PT2 - Désinfection des surfaces et des matériaux qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

PT4 – Désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Premiers secours

En cas d'inhalation : Respirer de l'air frais, consulter un médecin en cas de malaise.

En cas de contact avec les yeux : Rincer les yeux à l'eau courante pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

En cas d'ingestion : Consulter un médecin, si les symptômes persistent.



Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Boîte avec 170 lingettes
Réf. 14486001
📦 6 pièces



Seau avec 700 lingettes
Réf. 14486002
📦 4 pièces



**serious
hygiene**

Peter Greven Physioderm GmbH · Procter-&-Gamble-Straße 26 · D-53881 Euskirchen (Allemagne)
+49 (0) 2251 77617-30 · info@pgp-skincare.com · www.pgp-skincare.com

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l'état actuel de nos expériences. Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit est adapté à l'utilisation envisagée.