



**POWER
WIPES®**

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes (blue)
Blauwe, vochtige doekjes voor desinfectie en reiniging van oppervlakken, vooral in de voedingssector.



Producteigenschappen

- blauwe, pluisvrije, scheurbestendige doekjes
- oplossing met wijnsteenzuur
- PT2 en PT4 toegestaan
- bactericide, levurocide en virucide werking tegen omhulde virussen
- geur- en kleurstofvrij

Toepassingsgebied

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes (blue) zijn gebruiksklare, pluisvrije doekjes voor desinfectie en reiniging van oppervlakken in één simpele beweging. Aanbevolen voor gebruik in de voedingssector en de horeca.

Werkzaamheid en proefmethoden

Bacteriën en schimmels	Proefmethode	Belasting	Inwerktijd
Bactericide	EN 16615	met mechanische werking, hoge belasting	2 minuten
Levurocide	EN 16615	met mechanische werking, hoge belasting	2 minuten
Virussen	Proefmethode	Belasting	Inwerktijd
Virucide werking tegen omhulde virussen	EN 16615 (aangepast)	met mechanische werking, hoge belasting	2 minuten

Werkingspectrum

Werkzaam tegen bacteriën, gisten en omhulde virussen in twee minuten.

Gebruik

Veeg oppervlakken af totdat ze volledig bevochtigd zijn en houd ze vochtig gedurende de gehele inwerktijd van twee minuten. Laat de oppervlakken volledig drogen en gooi het doekje na gebruik in de prullenbak. Het dragen van handschoenen is onder normale gebruiksomstandigheden niet nodig. Gebruik alleen doekjes die voldoende vochtig zijn. Na gebruik het deksel sluiten en de verpakking goed afgesloten houden. Beschermen tegen vorst. Niet geschikt voor gebruik op zuurgevoelige materialen en zachte metalen. Alleen voor professioneel gebruik.

Productbeschrijving van de oplossing

Bevat geen alcoholen, aldehyden, bleekmiddelen, chloor of VOC.

Samenstelling van de oplossing

Bevat < 5% fosfaten, anionogene oppervlakteactieve stoffen, nietionogene oppervlakteactieve stoffen.
Ontsmettingsmiddelen: Natriumbenzoaat (0,4g/100ml), (+)- Wijnsteenzuur (0,4g/100ml).

Opslaginstructies

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes (blue) kan in originele, gesloten verpakking bij kamertemperatuur bewaard worden. De houdbaarheidsdatum is op de verpakking aangegeven.

Wettelijke voorschriften

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes (blue) is onderworpen aan de verordening (EU) Nr. 528/2012 betreffende biociden en de verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia.

UFI: MF30-00U1-7000-51JH

Toelatingsnummer: EU-0018737-0001

Een SMDS voor Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes (blue) is beschikbaar en kan via www.pgp-skincare.com worden gedownload.

Productsoorten

PT2 - Desinfecteermiddelen die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
PT4 - Producten voor desinfectie van materialen die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen of diervoeders

Eerstehulpmaatregelen

Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.


Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.




Biocide producten voorzichtig gebruiken.

Voor gebruik het etiket en de product info lezen.



Bus met 170 wipes
Item 14486001
 6 stuks



Emmer met 700 wipes
Item 14486002
 4 stuks



**serious
hygiene**

Peter Greven Physioderm GmbH · Procter-&-Gamble-Straße 26 · D-53881 Euskirchen (Duitsland)
+49 (0) 2251 77617-30 · info@pgp-skincare.com · www.pgp-skincare.com

Onze gegevens en aanbevelingen komen overeen met onze huidige kennisstand. We verstrekken ze echter vrijblijvend. Ze bieden geen enkele garantie noch geven ze aanleiding tot een contractuele verbintenis. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de productontwikkeling zijn voorbehouden. Wij verzoeken u, de producten altijd zelf en op eigen verantwoordelijkheid op hun geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel te controleren.